

INSTRUKCJA MONTAŻU

Łóżko tapicerowane DISSONANCE (zagłówek połączony z ramą)

Zawartość zestawu

Elementy:

- 1 × zagłówek
- 2 × burtka boczna (lewa i prawa)
- 1 × burtka przednia
- 2 × płyta podłogi
- 1 × listwa podtrzymująca (ze stopką)
- 1 × listwa maskująca
- 1 × stelaż (fabrycznie przygotowany)

Mechanizm podnoszenia i siłowniki są już zamontowane w burtach — nie wymagają montażu.

Elementy montażowe

- 12 × wkręt 20 mm
(10 × płyty podłogi, 2 × listwa podtrzymująca)
 - 3 × wkręt 40 mm
(listwa maskująca)
 - 3 × zaślepka
(maskowanie wkrętów)
-

Przygotowanie

Przygotuj:

- wkrętarkę lub śrubokręt
- poziomnicę
- miarkę

- ✓ montaż wykonuj na miękkim podłożu (np. dywan, karton)
 - ✓ pracuj w 2 osoby
 - ✓ nie dokręcaj śrub na początku do końca
-

MONTAŻ ŁÓŻKA

Krok 1. Ustawienie zagłówka

Ustaw zagłówek pionowo i oprzyj go o ścianę.

bardzo ważne:

- zagłówek musi stać stabilnie
- nie może się przesuwać ani przechylać
- najlepiej oprzeć go płasko całą powierzchnią

jeśli się chwieje — podeprzyj go lub poproś drugą osobę o przytrzymanie

Krok 2. Przygotowanie boków

Weź lewą i prawą burtę.

Ustaw je:

- równolegle do siebie
- po obu stronach zagłówka

sprawdź:

- czy nie są odwrócone (strona wewnętrzna do środka łóżka)
-

Krok 3. Połączenie boków z zagłówkiem

Weź jedną burtę i:

- nasuń ją od góry na metalowe zaczepy przy zagłówku
- delikatnie dociśnij w dół, aż element „usiądzie” na miejscu

Następnie:

- złap śrubę i lekko ją dokręć (tylko żeby złapała gwint)

Powtórz po drugiej stronie.

sprawdź:

- czy burty są na tej samej wysokości
- czy przylegają całą powierzchnią (bez szczelin)

jeśli coś nie pasuje:

→ NIE dokręcaj

→ zdejmij element i spróbuj ponownie

Krok 4. Montaż burty przedniej

Połącz obie burty z elementem przednim:

- nasuń element na zaczepy
- dopasuj pozycję
- lekko dokręć śruby

teraz powstaje pełna rama

Krok 5. Kontrola geometrii (BARDZO WAŻNE)

Zanim dokręcisz wszystko:

sprawdź:

- czy wszystkie kąty są proste (90°)
- czy rama nie jest „przekrzywiona”
- czy wszystkie elementy są w jednej linii

prosty test:

- zmierz przekątne (powinny być równe)
-

Krok 6. Dokręcenie konstrukcji

Dopiero teraz:

- dokręć wszystkie śruby na stałe

kontrola:

- brak luzów
 - konstrukcja sztywna
 - zagłówek stoi pionowo (sprawdź poziomicą)
-

Krok 7. (Opcjonalnie) Obrócenie łóżka

Możesz obrócić łóżko na bok, aby ułatwić montaż.

nie jest to konieczne

Krok 8. Montaż listwy podtrzymującej

Włóż listwę centralną:

- ustaw ją dokładnie na środku łóżka
- stopka musi dotykać podłogi

Przykręć:

- **2 × wkręt 20 mm**

sprawdź:

- czy listwa się nie rusza
 - czy stoi prosto
-

Krok 9. Montaż płyt podłogi

Włóż płyty podłogi:

- laminowaną stroną do góry
- dosuń je maksymalnie do krawędzi

Przykręć:

- **10 × wkręt 20 mm**

sprawdź:

- brak szczelin
 - płyty leżą płasko
-

Krok 10. Montaż stelaża

Włóż stelaż do środka łóżka.

bardzo ważne:

Stelaż ma własną instrukcję — należy ją wykonać.

Na tym etapie:

- połóż stelaż w ramie
 - jeszcze go nie ustawiaj dokładnie
-

Krok 11. Ustawienie stelaża

Zamknij stelaż i ustaw go:

sprawdź:

- odstęp po lewej i prawej stronie (musi być taki sam)
- czy stelaż leży centralnie

jeśli nie:

- przesuń go ręcznie
-

Krok 12. Montaż listwy maskującej

- rozsuń płyty podłogi maksymalnie na zewnątrz
- połóż listwę maskującą dokładnie na środku

listwa powinna:

- przykrywać łączenie płyt
- być ustawiona równo

Przykręć:

- **3 × wkręt 40 mm**

Następnie:

- zaklej wkręty zaślepkami
-

Krok 13. Ograniczniki materaca

Założ ograniczniki na stelażu od strony zagłówka.

powinny być:

- stabilne
 - równo ustawione
-

EW. OPCJA DODATKOWA (nie jest konieczna)

Mocowanie zagłówka do ściany

Możesz dodatkowo przymocować zagłówek do ściany.

- ✓ zwiększa stabilność
 - ✓ zapobiega przesuwaniu się łóżka
-

Jak to zrobić:

1. dosuń łóżko do ściany
2. zaznacz miejsca wiercenia
3. wywierć otwory
4. dobierz odpowiednie kołki
5. przykręć zagłówek

kołki i śruby NIE są w zestawie

GOTOWE

Łóżko jest w pełni zmontowane.

Wskazówki końcowe

- pierwsze podnoszenie stelaża wykonuj powoli
- jeśli coś skrzypi — sprawdź dokręcenie śrub
- nie używaj nadmiernej siły przy montażu
- w razie problemów cofnij krok — nie „dociskaj na siłę”

