

INSTRUKCJA MONTAŻU

Łóżko tapicerowane CANDY

Zawartość zestawu

Elementy

- 1 × zagłówek
 - 2 × boki boczne
 - 1 × bok przedni
 - 4 × noga z podstawą
 - 1 × listwa poprzeczna
 - 1 × stelaż
-

Elementy montażowe

- 16 × śruba M8 × 16 mm
 - 4 × wkręt 45 mm
-

1. Połącz boki z zagłówkiem

W zagłówku znajdują się śruby M8×16

Nasuń oba boki skrzyni na metalowe zaczepy znajdujące się w zagłówku.

W ten sam sposób zamontuj przedni bok łóżka.

2. Dokręć wszystkie połączenia

Po ustawieniu wszystkich boków dokładnie dokręć śruby M8×16.

Dzięki temu konstrukcja będzie stabilna i sztywna.

3. Obróć łóżko na bok

Ostrożnie obróć zmontowaną skrzynię na dowolny bok.

Ułatwi to montaż listwy poprzecznej oraz nóg.

4. Zamontuj listwę poprzeczną

Umieść listwę dokładnie na środku skrzyni.

Przykręć ją za pomocą:

4 × wkręt 45 mm

Listwa usztywnia konstrukcję.



5. Zamontuj nogi

W każdym narożniku przykręć jedną nogę.

Każdą nogę mocujemy przy użyciu:

4 × śruba M8 × 16 mm

Łącznie:

- 4 nogi
- 16 śrub M8 × 16 mm



6. Ustaw łóżko w pozycji roboczej

Po zamontowaniu nóg ostrożnie postaw łóżko na podłodze.

Sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone.

7. Przyklej tkaninę maskującą

Odklej górną warstwę zabezpieczającą z taśmy dwustronnej znajdującej się na elementach konstrukcji.



8. Dociśnij materiał

Przyklej materiał do odsoniętej taśmy dwustronnej.

Dokładnie dociśnij go na całej długości, aby estetycznie zakrywał konstrukcję i nie odstawał.

9. Zmontuj i włóż stelaż

Umieść stelaż na przygotowanych podporach.

Po ułożeniu stelaża można położyć materac.

Łóżko jest gotowe do użytkowania.

Przed pierwszym użyciem

- ✓ sprawdź dokręcenie wszystkich śrub
- ✓ ustaw łóżko na równej powierzchni
- ✓ po kilku dniach użytkowania ponownie sprawdź dokręcenie połączeń