

INSTRUKCJA MONTAŻU

Łóżko tapicerowane DISSONANCE CIRCLE (zagłówek montowany do ściany)

Zawartość zestawu

Elementy:

- 1 × zagłówek (z fabrycznie zamontowanymi uchwytami)
- 4 × burtki (2 boczne + 1 przednia + 1 tylna)
- 2 × płyty podłogi
- 1 × listwa podtrzymująca podłogę (ze stopką)
- 1 × listwa maskująca
- 1 × stelaż fabryczny

Mechanizm podnoszenia i siłowniki są już zamontowane w burtkach — nie wymagają montażu.

Elementy montażowe

- 12 × wkręt 20 mm
(10 × do płyt podłogi, 2 × do listwy podtrzymującej)
- 3 × wkręt 40 mm
(do listwy maskującej)
- 3 × zaślepka / naklejka
(do zamaskowania wkrętów)

Kołki i śruby do montażu zagłówka w ścianie NIE są dołączone

Przygotowanie

Przygotuj:

- wkrętarkę lub śrubokręt
- poziomnicę
- miarkę
- wiertarkę (do montażu zagłówka)

✓ montaż wykonuj na miękkim podłożu (np. karton, dywan)

✓ zalecany montaż w 2 osoby

✓ nie dokręcaj śrub do końca na początku

MONTAŻ ŁÓŻKA

Krok 1. Rozłożenie elementów

Rozłóż wszystkie elementy na podłodze:

- dwie burty boczne równolegle
- burta tylna (od strony zagłówka)
- burta przednia (od strony nóg)

✓ **sprawdź:**

- wewnętrzna strona burt skierowana do środka
- mechanizmy znajdują się po wewnętrznej stronie łóżka

to bardzo ważne — odwrotne ustawienie uniemożliwi montaż stelaża

Krok 2. Wstępne połączenie ramy

Zacznij od połączenia boków z tylną burtą:

- nasuń elementy na metalowe zaczepy
- dociśnij w dół, aż element się osadzi
- lekko dokręć śruby (tylko „złap gwint”)

Następnie:

- połącz boki z przednią burtą w ten sam sposób

!!! nie dokręcaj jeszcze do końca

Jeśli element nie wchodzi:

→ sprawdź ustawienie

→ NIE używaj siły

Krok 3. Kontrola geometrii (kluczowy etap)

Przed dokręceniem:

sprawdź:

- czy konstrukcja tworzy prostokąt
- czy kąty mają 90°
- czy burty są w jednej linii

test:

zmierz przekątne — powinny być identyczne

jeśli nie są:

- przesun lekko elementy
 - popraw ustawienie
-

Krok 4. Dokręcenie ramy

Po prawidłowym ustawieniu:

- **dokręć wszystkie śruby na stałe**

sprawdź:

- brak luzów
 - stabilność
 - równe ustawienie wszystkich burt
-

Krok 5. (Opcjonalnie) Obrócenie łózka

Możesz obrócić konstrukcję na bok, aby ułatwić dalszy montaż.

krok opcjonalny — zależy od wygody

Krok 6. Montaż listwy podtrzymującej

- umieść listwę centralną w osi łózka
- ustaw ją dokładnie na środku

Przykręć:

- **2 × wkręt 20 mm**

bardzo ważne:

- stopka musi stabilnie opierać się o podłoże
 - listwa nie może się przesuwać
-

Krok 7. Montaż płyt podłogi

- włóż 2 płyty podłogi
- laminowana strona skierowana do góry
- dosuń płyty maksymalnie do krawędzi

Przykręć:

- 10 × wkręt 20 mm

sprawdź:

- brak szczelin
 - płyty leżą płasko
 - nic się nie rusza
-

Krok 8. Montaż stelaża

Umieść stelaż w ramie łóżka.

Ważne:

Stelaż posiada osobną instrukcję montażu w opakowaniu — należy ją wykonać.

Na tym etapie:

- włóż stelaż do środka
 - nie ustawiaj go jeszcze dokładnie
-

Krok 9. Ustawienie stelaża

Zamknij stelaż i ustaw go względem ramy:

sprawdź:

- odstęp po lewej i prawej stronie (musi być równy)
- stelaż ustawiony centralnie

jeśli nie:

- przesun go ręcznie
-

Krok 10. Montaż listwy maskującej

- rozsuń płyty podłogi maksymalnie na zewnątrz
- połóż listwę maskującą dokładnie na środku

powinna:

- przykrywać łączenie płyt
- leżeć równo

Przykręć:

- 3 × wkręt 40 mm

Następnie:

- zaklej wkręty zaślepkami

Krok 11. Montaż ograniczników materaca

Założ ograniczniki na stelażu od strony zagłówka.

sprawdź:

- czy są stabilne
- czy są ustawione symetrycznie

MONTAŻ ZAGŁÓWKA DO ŚCIANY

Krok 12. Ustawienie łóżka

Ustaw łóżko w docelowym miejscu przy ścianie.

bardzo ważne:

- ustaw dokładnie tam, gdzie będzie użytkowane
- po montażu zagłówka przesuwanie będzie utrudnione

Krok 13. Wyznaczenie wysokości zagłówka

Ustal wysokość montażu kół- zagłówka (masz dowolność)

powinien:

- być centralnie względem łóżka

Przyłóż elementy do ściany i zaznacz miejsca wiercenia. 2 rzędy kółek powinny się ze sobą stykać.

Krok 14. Wiercenie otworów

Wywierć otwory w ścianie.

bardzo ważne:

dobierz odpowiednie kołki do rodzaju ściany:

- beton
- cegła
- płyta GK

Krok 15. Montaż zagłówka

- wkręć śruby w ścianę
- zawieś elementy na uchwytach

sprawdź:

- poziom (poziomicą)
- stabilność
- przyleganie do ściany

jeśli potrzeba:

- zdejmij i popraw ustawienie
- dla większej elastyczności montażu, elementy zagłówka (koła) mogą być również mocowane do ściany przy użyciu rzepów montażowych 3M (nie są one dołączone do zestawu)

GOTOWE

Łóżko i zagłówek są gotowe do użytkowania.

Wskazówki końcowe

- montaż wykonuj w 2 osoby
- nie używaj siły przy składaniu
- jeśli coś nie pasuje — cofnij krok
- sprawdzaj ustawienie na każdym etapie
- pierwsze podnoszenie stelaża wykonuj powoli

