

INSTRUKCJA MONTAŻU

Łóżko tapicerowane DISSONANCE (zagłówek montowany do ściany)

Zawartość zestawu

Elementy:

- 1 × zagłówek (z fabrycznie zamontowanymi uchwytyami)
- 4 × burtę (2 boczne + 1 przednia + 1 tylna)
- 2 × płyty podłogi
- 1 × listwa podtrzymująca podłogę (ze stopką)
- 1 × listwa maskująca
- 1 × stelaż fabryczny

Mechanizm podnoszenia i siłowniki są już zamontowane w burtach — nie wymagają montażu.

Elementy montażowe

- 12 × wkręt 20 mm
(10 × do płyt podłogi, 2 × do listwy podtrzymującej)
- 3 × wkręt 40 mm
(do listwy maskującej)
- 3 × zaślepka / naklejka
(do zamaskowania wkrętów)

Kołki i śruby do montażu zagłówka w ścianie **NIE** są dołączone

Przygotowanie

Przygotuj:

- wkrętarkę lub śrubokręt
- poziomnicę
- miarkę
- wiertarkę (do montażu zagłówka)

- ✓ montaż wykonuj na miękkim podłożu (np. karton, dywan)
 - ✓ zalecany montaż w 2 osoby
 - ✓ nie dokręcaj śrub do końca na początku
-

MONTAŻ ŁÓŻKA

Krok 1. Rozłożenie elementów

Rozłóż wszystkie elementy na podłodze:

- dwie burty boczne równolegle
- burta tylna (od strony zagłówka)
- burta przednia (od strony nóg)

sprawdź:

- wewnętrzna strona burt skierowana do środka
- mechanizmy znajdują się po wewnętrznej stronie łóżka

to bardzo ważne — odwrotne ustawienie uniemożliwi montaż stelaża

Krok 2. Wstępne połączenie ramy

Zacznij od połączenia boków z tylną burtą:

- nasuń elementy na metalowe zaczepy
- dociśnij w dół, aż element się osadzi
- lekko dokręć śruby (tylko „złap gwint”)

Następnie:

- połącz boki z przednią burtą w ten sam sposób

nie dokręcaj jeszcze do końca

jeśli element nie wchodzi:

→ **sprawdź ustawienie**

→ **NIE używaj siły**

Krok 3. Kontrola geometrii (kluczowy etap)

Przed dokręceniem:

sprawdź:

- czy konstrukcja tworzy prostokąt
- czy kąty mają 90°
- czy burty są w jednej linii

test:

zmiar przekątne — powinny być identyczne

jeśli nie są:

- przesun lekko elementy
 - popraw ustawienie
-

Krok 4. Dokręcenie ramy**Po prawidłowym ustawieniu:**

- dokręć wszystkie śruby na stałe

sprawdź:

- brak luzów
 - stabilność
 - równe ustawienie wszystkich burt
-

Krok 5. (Opcjonalnie) Obrócenie łóżka

Możesz obrócić konstrukcję na bok, aby ułatwić dalszy montaż.

krok opcjonalny — zależy od wygody

Krok 6. Montaż listwy podtrzymującej

- umieść listwę centralną w osi łóżka
- ustaw ją dokładnie na środku

Przykręć:

- 2 × wkręt 20 mm

bardzo ważne:

- stopka musi stabilnie opierać się o podłoże
 - listwa nie może się przesuwać
-

Krok 7. Montaż płyt podłogi

- włóż 2 płyty podłogi
- laminowana strona skierowana do góry
- dosuń płyty maksymalnie do krawędzi

Przykręć:

- 10 × wkręt 20 mm

sprawdź:

- brak szczelin
 - płyty leżą płasko
 - nic się nie rusza
-

Krok 8. Montaż stelaża

Umieść stelaż w ramie łóżka.

Ważne:

Stelaż posiada osobną instrukcję montażu w opakowaniu — należy ją wykonać.

Na tym etapie:

- włóż stelaż do środka
 - nie ustawiaj go jeszcze dokładnie
-

Krok 9. Ustawienie stelaża

Zamknij stelaż i ustaw go względem ramy:

sprawdź:

- odstęp po lewej i prawej stronie (musi być równy)
- stelaż ustawiony centralnie

jeśli nie:

- przesun go ręcznie
-

Krok 10. Montaż listwy maskującej

- rozsuń płyty podłogi maksymalnie na zewnątrz
- połóż listwę maskującą dokładnie na środku

powinna:

- przykrywać łączenie płyt
- leżeć równo

Przykręć:

- 3 × wkręt 40 mm

Następnie:

- zaklej wkręty zaślepkami

Krok 11. Montaż ograniczników materaca

Założ ograniczniki na stelażu od strony zagłówka.

sprawdź:

- czy są stabilne
- czy są ustawione symetrycznie

MONTAŻ ZAGŁÓWKA DO ŚCIANY

Krok 12. Ustawienie łóżka

Ustaw łóżko w docelowym miejscu przy ścianie.

bardzo ważne:

- ustaw dokładnie tam, gdzie będzie użytkowane
- po montażu zagłówka przesuwanie będzie utrudnione

Krok 13. Wyznaczenie wysokości zagłówka

Ustaw zagłówek nad łóżkiem.

powinien:

- być centralnie względem łóżka
- dolną krawędzią opierać się o tylną burtę

Przyłóż zagłówek do ściany i zaznacz miejsca wiercenia.

Krok 14. Wiercenie otworów

Wywierć otwory w ścianie.

bardzo ważne:

dobierz odpowiednie kołki do rodzaju ściany:

- beton
- cegła
- płyta GK

Krok 15. Montaż zagłówka

- **wkręć śruby w ścianę**

- **zawieś zagłówek na uchwytach**

sprawdź:

- poziom (poziomicą)
- stabilność
- przyleganie do ściany

jeśli potrzeba:

- zdejmij i popraw ustawienie
-

GOTOWE

Łóżko i zagłówek są gotowe do użytkowania.

Wskazówki końcowe

- montaż wykonuj w 2 osoby
- nie używaj siły przy składaniu
- jeśli coś nie pasuje — cofnij krok
- sprawdzaj ustawienie na każdym etapie
- pierwsze podnoszenie stelaża wykonuj powoli

